

Lugupeetud klient, täname teid, et ostsite meie toote. Palun lugege hoolikalt järgmisi juhiseid ja järgige neid, et seda toodet ohutult ja täielikult kasutada. See aitab vältida ebaõiget kasutamist või kahjustusi. Vältige seadme valesti käsitlemist ja järgige alati elektriseadmete kasutamise põhimõtteid. Hoiustage neid juhiseid kindlas kohas.

Kirjeldus

• toiteallikas: 230V vahelduvvool • -20°C kuni +50°C • kaitseklass: IP44 (välitingimustes ja siseruumides kasutamiseks) • 8 valgusrežiimi (vilkumine, värvide segamine, hämardamine jne) • mälu funktsioon - aktiveeritakse pärast viimati kasutatud valgusrežiimi sisselülitamist • taimer 6h/18h - 6h sees ja 18 h automaatselt väljas • siseruumides ja välitingimustes kasutamiseks

Hoiatus

1. Võtke esmalt tuled karbist välja ja voltige need täielikult lahti, enne kui ühendate need vooluvõrku ja lülitate sisse. See hoiab ära liigse ülekuumenemise ja võimaliku tulekahju.
2. Need tuled kuumenevad kasutamisel. Seetõttu ärge asetage neid teiste soojusallikate lähedusse ega katke neid.
3. Ärge kasutage tulesid, kui need on mingil moel kahjustatud, sealhulgas juhul, kui kaabel on kahjustatud või kui on tekkinud lühis või kõrgepinge.
4. Kasutage ainult kaasasolevat toiteadapterit. Ärge kunagi ühendage tulesid ega nende muid osi elektrivõrku ega mõne muu tootega.
5. Toode vastab kaitseklassile IP44 ja sobib kasutamiseks välitingimustes.
6. Tulede puhastamiseks kasutage niisket lappi ja ühendage need alati esmalt vooluvõrgust lahti. Laske tuledel enne nende kasutamist täielikult kuivada.
7. Ärge muutke juhtmeid, sest see võib põhjustada lühise, tulekahju või vigastusi.
8. Ühendage tuled elektrivõrgust lahti, kui te neid ei kasuta.
9. See toode ei ole mänguasi! Hoida lastele kättesaamatus kohas.
10. Kaitske keskkonda. Kui toode pole enam kasutatav, viige see ettenähtud kogumispunkti. Ärge visake tavaliste olmejäätmete hulka.
11. Toodet tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Vältige kodu- ja arvutielektronika lähedust või kokkupuudet sellega.

Valgusrežiimid: kombinatsioonid, lained, jada, aeglane süttimine, kiire vilkumine, aeglane tuhmumine, vilkumine, püsivaltsisse lülitatud. Režiime lülitatakse juhtnupul oleva nupu abil. Integreeritud mälu kiip tagab, et viimati kasutatud režiim aktiveeritakse tuled uuesti sisselülitamisel.

Taimer lülitab tuled automaatselt sisse ja välja. Lülitage see sisse, vajutades pikalt nuppu toiteadapteril. Taimeri aktiveerimisest annab märku nupul olev tuli. Taimer töötab järgmiselt: pärast aktiveerimist lülitatakse tuled kuueks tunniks sisse, seejärel lülituvad tuled 18 tunniks välja ja see jätkub, kuni lülitate taimeri välja.